



- 1) Inserire supporto "A"
- 2) Inserire scorrevole "B"
- 3) Avvitare ghiera con chiave esagonale "C"